

JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ

CT 13 / BOHMAN SB 13

CT 17 / BOHMAN SB 17

CT 18 / BOHMAN SB 18



Provozní manuál

▲ Před prvním použitím stroje si pečlivě přečtěte tento manuál!

Prohlášení společnosti

Společnost Weber Bürstensysteme GmbH zodpovědně prohlašuje, že produkty uvedené výše odpovídají jak konstrukčně a vzhledově tak i svým provedením všem základním bezpečnostním a zdravotním pravidlům v rámci EC směrnic, které jsou uvedeny níže v tabulce.

Platnost tohoto prohlášení zaniká při pokusech o jakýkoliv neoprávněný zásah provedený na stroji bez našeho schválení nebo vyjádření.

EC směrnice

Stroje: CE (98/37/CE)

Min. napětí: CE (73/23/CEE)+93/68/CEE

Elektromagnetická kompatibilita: CE (89/336/CEE) + 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE

Další platné normy

| | | | | | |
|-------------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| EN 60335-1 | 04-2004 | CEI 61-150 | EN 55014-1/A2 | 03-2003 | CEI 110-1;V2 |
| EN 60335-1/A1/A11 | 01-2006 | CEI 61-150;V1 | EN 55014-2 | 10-1998 | CEI 210-47 |
| EN 60335-2-10 | 08-2005 | CEI 61-188 | EN 55014-2/A1 | 08-2002 | CEI 210-47;V1 |
| EN 60335-2-67 | 07-2005 | CEI 61-213 | EN 61000-3-2 | 12-2005 | CEI 110-31 |
| EN 55014-1 | 11-2001 | CEI 110-1 | EN 61000-3-11 | 08-2001 | CEI 210-58 |
| EN 55014-1/A1 | 08-2002 | CEI 110-1;V1 | EN 60704-1 | 08-1998 | CEI 59-7 |

Bezpečnostní kontrola před použitím stroje:

Zástrčka:

Standardní samostatný kartáč se dodává společně s 16 A zástrčkou. Před připojením stroje k el. síti vždy zkontrolujte zda uvedené technické údaje odpovídají vaší el. síti.

Přívodní kabel:

Před použitím stroje zkontrolujte, že přívodní kabel není nijak poškozen, pořezán, prodřen atd. Máte-li pochybnost o jeho bezpečnosti, nepoužívejte přívodní kabel, kontaktujte servisního technika a požádejte o okamžitou výměnu kabelu.

Závady na stroji:

Jestliže z jakéhokoliv důvodu stroj nepracuje správně nebo nepracuje vůbec a je zapojen v el. síti a v režimu ON (zapnuto), neprovádějte sami žádné opravy! Okamžitě kontaktujte servisní oddělení a požádejte o opravu stroje.

Než zapnete stroj:

Plocha disku:

Před sestavením stroje se prosím ujistěte, že disk kartáče má správnou velikost a že jeho nasazením nedojde k poškození stroje.

Čistící pady:

Ujistěte se, že pady, které máte jsou kompatibilní se strojem, že jsou v pořádku a jsou čisté.

Kartáče:

Jestliže je k ručnímu úklidu, který provádíte potřeba kartáče, ujistěte se, že jsou čisté, v dobrém stavu a že jsou kompatibilní s vaším strojem.

Upozornění:

Tento stroj je navržen tak, aby mohl být bezpečně používán s příslušenstvím, které doporučuje výrobce. Jiné náhradní díly mohou ohrozit chod a bezpečnost stroje.

Sestavení kotoučového stroje:

Sestavení stroje:

- přiložte madlo s rukojetí ke stroji tak, aby přívod síťové šňůry byl směrem od stroje
- vsuňte 4 šrouby do otvorů v uchycení madla tak, aby utahovací matice byly ve spodní části stroje a řádně je utáhněte

Přípevnění dávkovací nádoby ke kotoučovému stroji:

Jestliže je k ručnímu úklidu, který provádíte potřeba namontovat dávkovací nádobu připevněte ji na vřeteno s rukojetí.

- řetízek s závitem našroubujte na dávkovací ventil
- plastové objímky na tyči madla kotoučového stroje uvolněte, aby s nimi bylo možné pohybovat
- do spodní objímky vložte úchyt nádoby a řetízek zachyťte v oku levé páčky
- nádobu i s objímkou pomalu posuňte po vřetenu do polohy kdy je řetízek téměř zapnutý
- horní plastovou objímku pevně přisuňte k nádobě a obě objímky přitáhněte

Unášec padu a pad:

Jakmile jste si vybrali vhodný pad pro vaše ruční čištění, musí tento pad být umístěn centrálně na plochu disku. Disk je pak umístěn na stroj tak, že stroj nakloníte na jeho transportní kolečka a opřete ho o madlo – tím uvolníte prostor disku. Plocha disku může být pak centrálně nasazena na diskový mechanismus a zajištěna do správné pozice otočení po směru hodinových ručiček. Doporučujeme provést kontrolu tak, že stroj jemně nadzvednete.

Kartáč:

Jestliže je k ručnímu úklidu, který provádíte potřeba kartáč, přípevnění kartáče ke stroji se provádí dle stejného postupu jako montáž padu.

Provoz stroje:

Připojení stroje k el. síti:

Vraťte stroj do svislé polohy (máte namontovaný buď pad nebo kartáč), odmotejte přívodní kabel a připojte ho do nejbližší zásuvky (16A 240 V).

Seřízení držadla /rukojeti:

Po vrácení stroje do svislé polohy uvidíte na držadlu dvě černé páčky (ovládané palci rukou).

Pod těmito páčkami uvidíte další dvě – levá páčka je regulace dodávky čistícího prostředku a pravá páčka slouží k nastavení madla (pohled z pozice před strojem).

Pohodlná pracovní pozice by měla být – ruce mírně pokrčeny v loktech, rovná záda, rukojeť madla ve výši boků – zkontrolujte si prosím pracovní nastavení stroje, které vám nejlépe vyhovuje. Stroj by se měl celou spodní plochou dotýkat země.

Spuštění stroje:

Máte-li optimálně nastavenou výšku madla stroje, můžete stroj spustit. Oba jezdce na rukojeti přesuňte ve směru do středu rukojeti a zmáčkněte obě páčky pod rukojetí – stroj se okamžitě spustí.

Ucítíte, že stroj opisuje krátké oblouky jejichž středem je jeho obsluha – toto je ideální stav provozu stroje. Chcete-li pohybovat se strojem, dělejte plynulé pohyby; chcete-li pohyb směrem doprava – jemným pozdvihnutím rukojeti. Pro pohyb směrem doleva – jemným snížením rukojeti.

Ucítíte-li, že nemáte pohyb stroje plně pod kontrolou okamžitě stroj vypněte!

Doporučujeme vám krátký nácvik obsluhy stroje před prvním použitím. Jsme si jisti, že shledáte stroj a práci s ním velmi jednoduchou a pohodlnou.

Nejste-li si jisti jak stroj obsluhovat nebo máte-li nějaký problém nebo dotaz, kontaktujte servisní oddělení.

Doporučujeme vám také pravidelně provádět kontrolu padů. Jsou-li pady špinavé, nebude čištění efektivní a musíte je vyměnit za nové.

Po použití:

Disk:

Po ukončení práce, je třeba odejmout veškeré příslušenství. Váha stroje by mohla vést k jejich deformaci. Pokud jste používali dávkovací nádobu, vyprázdněte ji a vypláchněte. Demontáž kartáče se provádí dle výše popsaného postupu pro jeho montáž.

Během prvních hodin čištění může být nasazování disku nebo kartáče obtížnější, protože díly jsou nové. Nikdy nenechávejte kartáč ani disk na stroji!

Přívodní kabel:

Stroj postavte do svislé, základní polohy. Napájecí kabel obtočte kolem plastových úchytů na objímkách. Zkontrolujte, že přívodní kabel není nijak poškozen, pořezán, prodřen atd. Máte-li pochybnost o jeho bezpečnosti, nepoužívejte ho, kontaktujte servisního technika a požádejte o okamžitou výměnu.

Stroj vždy skladujte čistý, na čistém místě bez prachu a nečistot. Jestliže jste pracovali s pady, sejměte je a opláchněte je čistou vodou, nechte je uschnout.

Skladování unášeče padu:

NIKDY neskladujte stroj s nasazeným unášečem padu!

Skladování přívodního kabelu:

Věnujte prosím pozornost stavu přívodního kabelu, provádějte jeho pravidelnou kontrolu. Po ukončení práce, kabel smotejte a umístěte na plastové úchyty na objímkách.

Závěrečná doporučení:

Čtete pozorně tento manuál před prvním použitím stroje.

Skladujte stroj čistý a suchý.

Vždy vyprázdněte stroj před jeho uskladněním. Zejména pokud jste používali chemické čisticí prostředky.

Neskladuje stroj s kartáčem ani s diskem!

Neskladujte stroj ve špinavém prostředí.

Nepracujte se strojem, je-li poškozen přívodní kabel.

Snažte se zamezit napínání přívodního kabelu, vypněte stroj a použijte jinou zásuvku.

Nevytahujte přívodní kabel ze sítě taháním za něj!

Uschovejte si manuál pro případné pozdější použití.