

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Tento stroj je určen k mytí a sušení podlahy, a to způsobem šetrným k životnímu prostředí, neboť při používání mechanické práce rotujícího kartáče, je umožněno čištění jen s pomocí vody. Během svého pohybu vpřed, jsou nečistoty odstraněny kartáčem a kapalina určená k jejich rozpuštění následně strojem vysává a tím je umožněno dokonalé a okamžité vysušení.

Stroj lze použít i s roztokem vody a čistícího prostředku, buď z důvodu obtížné odstranitelných nečistot nebo z důvodu dezinfekce či parfémace povrchu.

Stroj může být používán pouze pro tento účel.

Pokud je stroj správně používán a udržován v dobrém stavu, budete vždy s jeho výkonem a účinností spokojeni. Z tohoto důvodu vás prosíme, abyste si tento návod k použití pozorně přečetli a kdykoliv budete mít jakékoli pochybnosti ohledně použití přístroje, vždy si ho znovu přečtěte.

OBCENÝ POPIS

1. Tlačítko na spuštění kartáče a hlavní vypínač
2. Tlačítko na aktivaci čistícího prostředku
3. Tlačítko na spuštění sání
4. Rukojeť
5. Nádrž čistého roztoku
6. Filtrační jednotka
7. Šroubovací zátka - na uvolnění nádrže s čistým roztokem
8. Nádrž se špinavým roztokem
9. Pedál na zablkování pro přepravu
10. Háčky na navijení elektrický kabel
11. Trubky sání
12. Kartáč
13. Gumy sušící lišty
14. Štítek s technickými údaji

⚠ OBCENÁ UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, náhodných poškození způsobených nesprávným používáním, je třeba:

- Před použitím přístroje si pozorně přečíst návod k použití a pečlivě si tento návod uschovat.
- Pozorně si přečíst štítek s technickými údaji na zadní straně přístroje.
- Používat pouze uvnitř budov.
- Přístroj neponořovat do žádné kapaliny.
- Elektrická zásuvka pro napájecí kabel musí být vybavena uzemněním v souladu se zákonem.
- Na konci práce a před jakýmkoliv druhem údržby přístroj odpojit od el. sítě.
- Nenechávat přístroj bez dozoru, když je zapojen do elektrické sítě nebo když je stroj zapnutý.
- Pokud je stroj v provozu, nepřejíždějte přes jeho napájecí kabel, neohýbejte ho pod ostrým úhlem, nešlapejte po něm, nezavěšujte na něj žádné předměty.
- Netahejte stroj za napájecí kabel.
- Držte napájecí kabel daleko od zdrojů tepla.
- Nepoužívejte stroj, pokud jeho napájecí kabel vykazuje známky poškození. Výměnu může provést výhradně autorizované servisní středisko.
- Stroj skladujte na uzavřeném místě, chráněném před deštěm a mrazem.
- Stroj používejte pouze k účelům, ke kterým je určen.
- Nepoužívejte stroj na povrchu, kde se nachází hořlavé kapaliny či tuhé látky (např. uhlovodíky, popel, saze).
- Používejte pouze specifické nepěňivé čistící prostředky.

- Nepoužívejte vosk na podlahy.
- Neplňte nádrže kyselinami, hořlavými látkami nebo jinými kapalinami, které by mohly poškodit mechanické části stroje a vytvořit toxické výpary.
- Nepoužívejte vodní roztoky, jejichž teplota přesahuje 40°C.
- Chraňte prsty, vlasy, oděv před pohyblivými částmi stroje.
- Nepoužívejte stroj, pokud nejsou přidělané všechny odnímatelné části.
- Neodstraňujte části stroje, které vyžadují použití nástrojů. Co se týče údržby, držte se pokynů uvedených v tomto návodu.
- Nepoužívejte stroj v prostředí, kde se vyskytují výpary z hořlavých látek, laků, ředidel a kde se nacházejí hořlavé prachy.
- Nepoužívejte stroj na zapuštěných zásuvkách v podlaze.
- Udržujte větrací otvory volné a čisté.
- Udržujte děti a zvířata mimo dosah stroje v provozu.
- Neumývejte stroj přímým proudem vody.
- Nepřepravujte stroj, když je zapnutý.
- Nenechte používat stroj dětmi nebo nezpůsobilými osobami.
- Nedoporučuje se používání prodlužovacích kabelů. Pokud by ale jejich použití bylo nutné, ujistěte se, že průřez kabelů a jejich délka odpovídají hodnotám uvedeným v následující tabulce a že kabel je úplně rozmotaný:

1,0 mm2	max	12,5 m
1,5 mm2	max	20 m
2,5 mm2	max	30 m

PŘED POUŽITÍM

-VYBALENÍ STROJE

Stroj je prodáván již smontovaný, až na postranní hadice, které jsou dodány odděleně, nenamontované. Poté, co stroj vybalíte, ujistěte se, že stroj není poškozen. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo na autorizované servisní středisko. Nasadte boční hadice dle vyobrazení (obr. 17).

Pozorně si přečtěte štítek s technickými údaji (obr. 2) a zkontrolujte, zda je stroj kompatibilní s napětím v elektrické síti, ke které má být připojen. Obalové materiály musí být zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy. Dávejte pozor, abyste nenechali ležet nebezpečné díly v dosahu dětí (např. plastové sáčky a díly o malých rozměrech).

-FUNGOVÁNÍ PEDÁLU č. 9 (obr. 2)

POLOHA PŘI POUŽÍVÁNÍ: Pro používání stroje je dostačující odblokovat pedál tím, že ho stlačíte a nakloníte rukojeť řízení (obr. 3).

POLOHA PŘI PŘEPRAVĚ: Pokud chcete stroj přemístit z jednoho prostoru do druhého, tak stroj musí být v každém případě vypnutý a je potřeba, aby se při převozu kartáče a sušící lišty nedotýkaly země (obr. 4). Aby byla pevně spojena spodní část a rukojeť, je třeba rukojeť naklonit směrem dopředu, dokud neuslyšíte klapnutí pedálu, který se takto zablokoval (obr. 5).

-TLAČÍTKA

Stroj je vybaven 3 tlačítky (obr. 1) s následujícími funkcemi:

1. Hlavní vypínač a rotace čistícího kartáče
2. Aplikace mycího roztoku
3. Sání aplikované kapaliny

HORNÍ NÁDRŽ č. 5 (obr. 1)

Má maximální kapacitu cca 2,8 litrů a obsahuje čistou kapalinu. Stroj potřebuje, aby v nádrži byl nejméně

jeden litr roztoku, aby mohlo dojít k vypouštění roztoku a roztování stroje. Abyste stroj zbytečně nepřetěžovali, doporučuje se naplnit horní nádrž takovým množstvím kapaliny, která je nezbytně nutná na vyčištění povrchu určeného k mytí.

ODSTRANĚNÍ HORNÍ NÁDRŽE:

Stačí otáčet šroubovací zátkou proti směru hodinových ručiček, dokud ji neuvolníte z držáku (obr. 6); poté oddělte nádrž od rukojeti (obr. 7). Abyste se mohli dostat k plnicímu otvoru, je třeba oddělit šroubovací zátka tahem směrem k sobě.

FILTRAČNÍ JEDNOTKA č. 6 (obr. 1)

Přes filtrační jednotku se odvádí špinavá kapalina, vysátá z prostoru gum sušící lišty, a to do prostoru spodní nádrže.

ODSTRANĚNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY:

Držte filtrační jednotku po stranách, vytáhněte ji ze spodní nádrže a zahákněte ji na příslušný držák (obr. 8).

Přívodní hadice nikdy neohýbejte do ostrého úhlu (obr. 18).

-SPODNÍ NÁDRŽ č. 8 (obr. 1)

Má funkci shromažďovat špinavou kapalinu vysátou v průběhu vysoušení podlahy.

ODSTRANĚNÍ SPODNÍ NÁDRŽE:

Může být odmontována pouze poté, co byla odstraněna horní nádrž a filtrační jednotka. Je třeba ji vyprázdnit pokazdém, když je do stroje doplněn čistý mycí roztok.

Chcete-li ji odstranit, je třeba ji v místech pro uchopení lehce zvednout, dokud se neuvolní ze zadní části rukojeti, poté ji vytáhněte (obr. 8).

-TEKUTÝ ČISTÍCÍ ROZTOK

Mycí kapalina může být buď pouze čistá voda nebo voda, do které jste přidali malé množství čistícího prostředku na podlahy, který nepění, stejně jako čistící prostředek dodaný se strojem (ředicí poměr 1%) nebo čistící prostředek s chlorem nebo amoniakem (ředicí poměr 5%). Je velice důležité dodržovat doporučené dávkování, jinak by mohlo dojít k nadbytečné tvorbě pěny, která by mohla poškodit sací okruh.

Předtím než na stroj přiděláte nádrž naplněnou roztokem, ujistěte se, že sběrná nádrž byla vyprázdněna.

ČIŠTĚNÍ PODLAH

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE:

- Naplňte stroj vodou a čistícím prostředkem na podlahy.
- Připravte si povrch, který máte čistit, tak, že jej zametete nebo vysavačem vysajete drobků, chlupů, hlínu, chumáče prachu atd. Stroj bude podávat svůj maximální výkon na povrchu, který byl předem zameten, tzn. připraven na mytí a sušení.
- Vidlici napájecího kabelu zapojte do elektrické zásuvky.
- Stiskněte pedál na odblokování rukojeti (obr. 2).

TECHNIKA MYTÍ:

- Stiskněte tlačítko 1 (obr. 1), čímž aktivujete otáčení kartáče.
- Stiskněte tlačítko 2b, čímž zapnete bojler (**Pro mytí teplou vodou**). Teplá voda je připravena po pár sekundách.
- Stiskněte tlačítko 2 (obr. 1) na vypouštění čistícího roztoku, dávkování závisí na typu povrchu a typu nečistot. Snažte se nepoužívat zbytečně vysoké množství čistícího prostředku.
- Stiskněte tlačítko 3 (obr. 1), aby se vysál čistící

prostředek na podlaže.

- Pohybuje strojem pomalu dopředu a dozadu a pokud je to možné, řiďte se plánkem postupu mytí vyobrazeném na obr. 9.
- Na místech, kde se nachází obtížně odstranitelná špina, setrvejte delší dobu s otáčejícím se kartáčem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Předtím než začnete s mytím podlahy, doporučujeme vyzkoušet stroj na malém úseku, abyste zjistili, zda je čisticí prostředek vhodný pro daný povrch a měli možnost zdokonalit způsob použití.
- Nenechávejte stroj stát se zapnutým otáčejícím se kartáčem. Podlaha by se mohla poničit.
- Dávkování mycího roztoku musí být takové, aby bylo zajištěno, že gumy sušících listů nebudou pracovat na sucho.

ÚDRŽBA

PO UKONČENÍ PRÁCE

- Poté, co vytáhnete vidlici z elektrické zásuvky, obtočte napájecí kabel kolem dvou závěsných háčků (obr. 2) a umístěte rukojeť stroje do vertikální pozice, dokud neuslyšíte zaklapnutí pedálu.
- Vyprázdněte obě nádrže, dobře je vymyjte a vysušte.
- Umístěte nádrže zpět na jejich místo a stroj zavezte na místo chráněné před možnými nárazy, mrazem, vlhkostí a vodou. Stroj umístěte na stacionární podložku, která byla dodána spolu se strojem, aby nedošlo k poškození gum sušících listů. (obr. 10).

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

- Za pomoci šroubováku odšroubujte 2 šrouby dle vyobrazení na obr. 11.
- Kartáč uvolněte tak, že jej uchopíte na místech, ze kterých jste uvolnili 2 šrouby a stáhněte ho z čepu na protilehlé straně.
- Vyčistěte kartáč pod tekoucí vodou a předtím než jej namontujete, tak ho perfektně vysušte.
- Abyste kartáč znovu nasadili, je třeba otočit hnací čep až do pozice vyobrazené na obr. 12.
- Položte kartáč na hnací čep.
- Nasadte ložisko do jeho místa uložení.
- Otočte kartáčem naprázdno, aby se ložisko dobře nasadilo.
- Přidělejte ho pomocí 2 šroubů a dávejte pozor, abyste nepříškrtili štětiny kartáče.

ČIŠTĚNÍ GUM

- Abyste mohli sundat gumy, je třeba je od sebe oddělat uvolněním zarážek na koncích (obr. 13) a zatažením opačnými směry (obr. 14).
- Umyjte je pod tekoucí vodou za pomoci ne příliš argesivního čisticího prostředku a nasuňte je do vodících listů a nezapomeňte na koncích zaháknout zarážky.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

KARTÁČ SE NEOTÁČÍ

- Zkontrolujte, zda je vidlice dobře zastrčena do elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je vypínač dobře stlačen.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, zda splňuje minimální rozměry uvedené v odstavci Upozornění.
- Elektrický motor kartáče se přehřál: zkontrolujte, zda přívody vzduchu ve spodní části nejsou ucpány a počkejte, dokud jistič motoru neobnoví připojení.

- Zkontrolujte, zda tu nejsou žádné předměty, které by blokovaly otáčení kartáče.
- Pokud problém bude přetrvávat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

ZE STROJE NEVYTĚKÁ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK

- Zkontrolujte, že nádrž obsahuje čisticí prostředek.
- Po odmontování kartáče vyčistěte 4 trysky, odkud vytéká čisticí prostředek, a to jehlicí, která byla součástí dodávky (obr. 15).
- Nádrž nebyla namontována správně a vypouštěcí ventil nefunguje. Znovu umístěte nádrž.
- Pokud problém bude přetrvávat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

STROJ NESUŠÍ

- Zkontrolujte, že gumy sacího systému jsou dobře nasazeny a mají zarážky na obou koncích dobře zavřené (viz. kapitola Údržba) (obr. 13).
- Vyprázdněte sběrnou nádrž se špinavým mycím roztokem.
- Zkontrolujte, zda jsou hadice napojeny (obr. 16 a obr. 17) a zda nejsou ohnuty v ostrém úhlu (obr. 18).
- Zkontrolujte stav opotřebení rýhování gum sušících listů (obr. 19). Pokud to je nutné, přistupte k jejich výměně - viz. kapitola Údržba.
- Pokud problém bude přetrvávat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

STROJ NEČISTÍ DOBRĚ

- Zkontrolujte, zda kartáč a sušící lišta jsou dobře připevněny (viz. kapitola Údržba).
- Zkontrolujte stav opotřebení kartáče (minimální délka štětín má být 20 mm). Pokud je to nutné, přistupte k jeho výměně dle pokynů v kapitole Údržba.
- Pokud problém bude přetrvávat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

NADMĚRNÁ TVORBA PĚNY

- Nadměrné dávkování čisticího prostředku do vody.
- Pokud problém bude přetrvávat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

ČISTÍCÍ ROZTOK NENÍ ROVNOMĚRNĚ NANÁŠEN

- Po odmontování kartáče vyčistěte 4 trysky, odkud vytéká čisticí prostředek, a to jehlicí, která byla součástí dodávky (obr. 15).
- Pokud problém bude přetrvávat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

ZE STROJE UNIKÁ VODA

- Vyprázdněte sběrnou nádrž se špinavým mycím roztokem (obr. 8).
- Zkontrolujte kroužkové těsnění, zda tam je a zda je v pořádku (obr. 20).
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

ZÁRUKA

Všechny naše stroje byly podrobeny přísným kontrolním testům a je na ně poskytována záruka ve výši 12 měsíců na výrobní vady. Záruční doba začíná běžet dnem nákupu. V případě opravy stroje v průběhu záruční lhůty, je třeba dodat kopii dokladu o koupi.

Záruka platí pouze, pokud:

- se jedná o vady materiálu nebo výrobní vady. (Vady, které by nebyly jasně zapříčiněny vadným materiálem nebo výrobní vadou, budou posouzeny v našem servisním centru nebo v našem sídle, a v závislosti na zjištěných dojdech k zúčtování.)
- se budete pozorně řídit pokyny uvedenými v

tomto manuálu.

- opravy byly prováděny autorizovanými opraváři.
- stroj nebyl vystaven přetížení takového typu jako jsou nárazy, pády nebo mraz.

Ze záruky jsou vyloučeny:

- části vystavené běžnému opotřebení (kartáč, gumy sušící lišty, lak).
- náhodná poškození, vzniklá z důvodů přepravy, z nedbalosti nebo nevhodného použití, nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím, které neodpovídá upozorněním uvedeným v tomto návodu k použití.
- čištění fungujících částí stroje.

Oprava v rámci záruky zahrnuje výměnu vadných dílů, nezahrnuje ovšem ani dopravu a balení. Výměna stroje nebo prodloužení záruky z důvodu výskytu závady je vyloučeno. Oprava bude provedena v našem autorizovaném servisním středisku nebo v našem sídle a náklady na přepravu hradí zákazník a odpovědnost za škody způsobené přepravou nese také zákazník. Výrobce nepřebírá odpovědnost za případné věcné škody nebo zranění osob způsobené nesprávnou montáží či nesprávným použitím stroje.



LIKVIDACE ODPADU

Jako majitel elektrického nebo elektronického zařízení Vám zákon (v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení a národními legislativami členských států Evropské unie, které tuto směrnicí uskutečňují) zakazuje tento výrobek či jeho elektrické / elektronické příslušenství zlikvidovat jako pevný komunální odpad a nařizuje Vám jej odnést do zvláštních sběrných zařízení. Za účelem likvidace je možné výrobek odnést přímo distributorovi a zakoupit si výrobek nový, stejný jako ten, jenž je určen k likvidaci. Zanecháním výrobku ve volné přírodě byste mohli způsobit vážné škody na životním prostředí a na zdraví osob.

Symbol na obrázku znázorňuje kontejner k komunálnímu odpadu; je přísně zakázáno přivést do takového kontejneru umístít. Nedodržení pokynů uvedených ve směrnici 2012/19/ES a prováděcích předpisů jednotlivých členských států je trestné.