BAMBA

BAMBA PRECISIONCARE TWISTGROOM

Multifunkční zastřihovač

cecotec

Návod k použití

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 0

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.
Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Nepoužívejte ho pro komerční nebo průmyslové účely a ani venku.
Nepokoušejte se dotknout spotřebiče, který spadl do vody, Okamžitě ho odpojte.
Nepoužívejte přístroj blízko vody ani na místech, kde hrozí nebezpečí, že by se mohl namočit. Neskladujte jej na místech, kde by mohl spadnout do vody.
Nedávejte kabel, zásuvku nebo jinou část přístroje do vody ani jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo zapnete přístroj.
S výjimkou nabíjení zařízení jej ihned po použití

odpojte ze zásuvky.

Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je připojeno k síťové zásuvce nebo když je v provozu.

Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě, než budete připojovat nebo odpojovat některé části nebo příslušenství.

Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, nefunguje správně, byla upuštěna nebo zlomená nebo upadla do vody.

Nevkládejte do otvorů zařízení žádný předmět.

Skladujte spotřebič a jeho kabel v místech, kde není vlhkost. Neskladujte jej při teplotách vyšších než 60 ° C.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti aerosolů nebo sprejů.

Při skladování se ujistěte, že je kabel od zastřihovače odpojen.

Nepoužívejte zařízení, pokud je čepel zlomená nebo poškozená, mohla by být nebezpečná. Ujistěte se, že jsou nože zarovnány.

Používejte pouze příslušenství, součásti a

nabíječku dodávanou společností Cecotec.
Nepoužívejte toto zařízení s prodlužovacími kabely nebo s měniči napětí.
Neomotávejte kabel kolem přístroje.
Tento produkt nemůže být používán dětmi ani osobami s omezenými mentálními, fyzickými anebo senzorickými schopnostmi, nebo kterým chybí zkušenost a znalost. Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.

ČEŠTINA

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

1. Rotační holicí hlava
2. Přerušovač zapnutí
3. Holicí hlava
4. Holicí hlava na tělo
5. Příslušenství na zastřižení v nose a uších
6. Nádoba s olejem
7. Nabíječka
8. Kartáč na čištění
9. Vodicí hřeben pro vousy
10. Podpora
11. Skladovací základna

Obr. 0

3. PŘED POUŽITÍM

Vyjměte přístroj z krabice.
Odstraňte všechny obaly. Uchovejte originální krabici.
Ujistěte se, že obsahuje všechny části a pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec.
Před prvním použitím nabíjejte po dobu 2 hodin, aby byl zajištěn optimální provoz.

4. FUNGOVÁNÍ

Vyberte příslušenství, které vám nejlépe vyhovuje, v závislosti na vašich potřebách.
Umístěte požadované příslušenství nebo hlavu na horní část přístroje.

Chcete-li vyjmout holicí hlavu nebo jakékoli jiné příslušenství, které bylo později použito, uchopte jednou rukou spodní část zařízení a druhou rukou táhněte zařízení.
Chcete-li připojit další příslušenství, vložte příslušenství do slotu zastřihovače a zatlačte dolů, dokud nezapadne na místo. Uslyšíte cvaknutí, které značí, že je ve správné pozici.
Chcete-li umístit vodicí hřeben na vousy, vložte horní část zařízení s holicí hlavou do vodicího hřebene a zaklapněte zajišťovací jazýček do správné polohy.
Toto příslušenství vodicího hřebene na vousy je vybaveno voličem nastavení délky. Lze jej nastavit od 0,5 mm do 10 mm a přizpůsobit jej požadovanému střihu.
Chcete-li odstranit vodící hřeben na vousy, zatáhněte za jeho zadní část, abyste odstranili připevňovací úchytku z produktu, a potom část hřebenu vysuňte.
Jednou rukou držte spodní část zařízení a horní část otočte proti směru hodinových ručiček, abyste ji zapnuli, a druhou rukou ji vypněte.
Upozornění: Velikost sestřihu může být různá podle úhlu použitého během sestřihu. Začněte nastavením nejdelším hřebenem a postupně snižujte délku zastřižení.
Rady
Uši:
Pokud používáte hlavu k zastřihování nosu a uší, nezasunujte příslušenství více než 6 mm.

ČEŠTINA

Zapněte jej a přesuňte dovnitř a ven z ušního otvoru.

Nos:

Pokud používáte hlavu k zastřihování nosu a uší, nezasunujte příslušenství více než 6 mm.

Při zapínání zařízení jej opatrně posuňte dovnitř a ven z nosu.

Šíje / krk:

K ostříhání vlasů musíte použít ruční zrcátko.

Vezměte si vlasy poblíž šíje a krku a položte ukazováček na vlasy, které nechcete stříhat, abyste je ochránili.

Opatrně položte čepele na povrch krku a posuňte strojek zdola nahoru tak, aby se setkal s vaším prstem.

Oholit:

Zapněte přístroj.

Proveďte rovné pohyby v blízkosti povrchu pokožky, kterou chcete holit.

Použijte ji, když jsou vlasy kratší než 1 mm. Nehýbejte jej kruhovými pohyby.

Mokré holení:

Zařízení může být také použito jako epilátor obličeje s vlhkou nebo mírně mokrou pokožkou.

Navlhčete si obličej vodou.

Na pokožku naneste holicí mýdlo nebo pěnu.

Opláchněte holicí strojek vodou, abyste se ujistili, že hladce klouže po kůži.

Pohybujte holicí hlavou kruhovými pohyby na kůži.

Osušte obličej a holicí hlavu důkladně očistěte.

Ostříhejte vlasy hřebenovým nástavcem

Přesný vodící hřeben umožňuje stříhat vlasy na různé délky.

Upozornění: Při prvním stříhání vlasů začněte s nejdelším nastavením, abyste se seznámili s produktem, a poté vyberte požadovanou délku.

Vždy posuňte zařízení ve směru hrotů přesného hřebenu a ujistěte se,

že hotová část hřebene je zcela v kontaktu s pokožkou. Tak zajistíte perfektní výsledky.

Holicí strojek na tělo

Přístroj lze také použít jako holicí strojek pro zastřihování vlasů, ramen, hrudníku, břicha, podpaží, rukou a nohou.

Má jedinečně navržený povrch, který chrání pokožku a zabraňuje poškrábání.

Rotační holicí hlava

Zapněte přístroj.

Proveďte rovné pohyby v blízkosti povrchu pokožky, kterou chcete holit.

Neprovádějte lineární pohyby.

Použijte ji, když jsou vlasy kratší než 1 mm.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě, než budete přístroj čistit nebo připojovat nebo odpojovat některé jeho části.

Nepoužívejte stlačený vzduch, houby, prášky nebo abrazivní čistící prostředky na čištění tohoto přístroje.

Vyvarujte se ponoření přístroje do vody nebo jakékoli jiné tekutiny.

Chcete-li příslušenství vyčistit, nejprve je vyjměte, poté je očistěte čisticím kartáčem a vyfoukněte, abyste se zbavili konců ustřižených vlasů.

Nástavce jsou voděodolné, pokud je to nutné, je možné je mýt vodou. Důkladně je vysušte, než je uložíte nebo znovu vrátíte do přístroje.

Po každém použití přístroj a jeho příslušenství vyčistěte pomocí čistícího kartáče. Vyjměte příslušenství a opláchněte je v teplé vodě. Nepoužívejte horkou vodu.

Pro vyčištění žiletky:

Opláchněte holicí strojek pod vodou. V případě potřeby použijte čisticí

kartáč současně.
Opatrně setřete přebytečnou vodu a nechte ji uschnout. Nesušte žiletku ručníkem ani papírem, mohlo by ji to poškodit.
Upozornění: Holicí hlavici neoplachujte, protože je trvale promazaná.
Namazání žiletek
Propláchnutí příslušenství ve vodě vyžaduje, aby se čepele mazaly jednou měsíčně. Při použití lehkých ropných olejů (například pro šicí stroje) jednoduše naneste na čepele 1-2 kapky a rozprostřete je prstem. Odstraňte přebytek oleje.
Používejte pouze oleje lehkého petroleje, protože se nevypařují a zpomalí rychlost žiletek.
Nepoužívejte olej na vlasy, tuk ani jakoukoli směs olejů s kerosinem ani s rozpouštědly, protože se rychle vypařují.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL: PrecisionCare TwistGroom
Reference produktu: 04221 100-240V ~ 50/60Hz
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na

životní prostředí.
Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně.
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.
Záruka nezahrnuje:
Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.
Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.
Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástek.
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele
není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain

LI01200717