



cecotec

ForceSilence 520 Power White/Black

Ventilador de pie/Stand fan



— Bezpečnostní pokyny



Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové uživatele.

Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.

Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná poškození. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u oficiálního technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo jakýmkoli nebezpečím.

Nedávejte kabel, zásuvku nebo jinou část přístroje do vody ani jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se, že máte na prstech suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo zapnete přístroj.

UPOZORNĚNÍ: pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě ho odpojte. Nedotýkejte se vody!

Nepoužívejte přístroj, pokud najdete nějakou závadu nebo pokud se přístroj chová nestandardně.

Mějte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla daleko od otvorů a pohyblivých částí přístroje.

Ujistěte se, že přístroj je umístěn na rovném a stabilním povrchu a během používání ho nepřemísťujte.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti oken nebo na místech, kde by mohl přijít do kontaktu s vodou ani v blízkosti tepla.

Nepoužívejte přístroj pod nebo vedle záclon.

Nepřikrývejte mřížky a nedávejte kabel přístroje pod koberce nebo jiné předměty během fungování.

Udržujte minimální bezpečnostní vzdálenost na každé straně, nahoře, stejně tak jako za přístrojem.

Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru.

Nepoužívejte tento přístroj s příslušenstvím nebo neoriginálním náhradním příslušenstvím. Mohlo by to způsobit zranění osob nebo poškodit přístroj.

Vypněte a odpojte přístroj od zdroje elektrické energie, pokud ho nepoužíváte, pokud ho převážíte na jiné místo anebo před a po instalaci. Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.

Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Není vhodný pro komerční nebo průmyslové účely. Nepoužívejte venku.

Abyste zajistili správné fungování přístroje, čistěte a udržujte přístroj v souladu s tímto návodem na použití.

Tento produkt nemůže být používán dětmi ani osobami s mentálním, fyzickým nebo sensorickým omezením, nebo osobami, kterým chybí zkušenost nebo znalost, ani pokud jsou pod dohledem nebo jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí nebezpečím, které z tohoto používání plynou.

Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí nebo přímo dětmi.

1. Části a složení

1. Kontrolní panel
2. Tyč přizpůsobení výšky
3. Podpora
4. Základna
5. Šroub pro připojení základny
6. Zadní mřížka
7. Matice pro připojení zadní mřížky
8. Nože
9. Upevňovací víčko nožů
10. Přední mřížka
11. Uzávěr obruče mřížky
12. Seřizovací tlačítko
13. Matice přizpůsobení výšky

2. Montáž produktu

KROK 1: Smontujte základnu a podporu ventilátoru. Použijte upevňovací matici základny pro instalaci podpory ventilátoru k základně.

KROK 2: Povolte nastavovací matici výšky a zvedněte tyč nastavení výšky až do požadované pozice. Použijte seřizovací tlačítko pro úpravu výšky tyče.

KROK 3: Umístěte hlavic ventilátoru na seřizovací tyč výšky a zajistěte ji poskytnutým seřizovacím tlačítkem.

KROK 4: Odstraňte upevňovací matici nožů z hřídele motoru ve směru hodinových ručiček a odšroubujte upevňovací matici zadní mřížky hlavice ventilátoru.

Zarovnejte matici s drážkami umístění, umístěte zadní mřížku do hlavice ventilátoru a použijte

upevňovací matici zadní mřížky, abyste ji upevnili. Neutahujte matici příliš.

KROK 5: Zarovnejte drážky v centru nožů s hřídelí motoru ventilátoru a vložte je. Ujistěte se, že zapadnou a použijte upevňovací matici nožů, abyste je upevnili do konce hřídele motoru.

KROK 6: Použijte obruč, položte přední mřížku na své místo a ujistěte se, že uzávěr zapadne do spodní části. Jakmile máte připevněné obě mřížky a jsou zajištěné, použijte šroub, abyste obruč připevnili.

3. Fungování

Umístěte přístroj vždy na povrchy stabilní a rovné a připojte ho do elektrické sítě.

Zvolte požadovanou rychlost. 0-Vypnuto, 1-Eco, 2-Střední, 3-Vysoká y 4-Turbo.

Stiskněte tlačítko oscilace pro aktivaci funkce oscilace. Pro její deaktivování zatáhněte za tlačítko směrem ven.

Uvolněte nastavovací tlačítko a stiskněte přední mřížku ventilátoru pro přizpůsobení úhlu náklonu hlavičky.

Nastavte požadovaný čas otočením časovače ve směru hodinových ručiček, je nastavitelný od 0 do 120 minut. Po uplynutí požadovaného času se ventilátor automaticky zastaví.

UPOZORNĚNÍ: ujistěte se, že ventilátor vypnete před tím, než ho budete demontovat, upravovat nebo přizpůsobovat.

4. Čištění a údržba

Vypněte přístroj a odpojte ho z elektrické sítě, než ho začnete čistit nebo provádět údržbu.

Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje.

Udržujte mřížky čisté od prachu a chmýří, použijte vysavač, abyste je vyčistili, pokud to bude potřeba.

5. Technické specifikace

MODELÝ: ForceSilence 520 Power White/Black

Reference produktů: 05231/05232

Výkon: 50 W

Napětí a frekvence: 220-240 V, 50 Hz

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

6. Recyklace elektrospotřebičů



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento

produkt správně.

Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.

Záruka nezahrnuje:


Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připsatelnou spotřebiteli.

Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.

Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástí.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili problémy s tímto přístrojem, nebo byste měli nějaké dotazy, spojte se s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.





www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain